

## Montage- och hanteringsanvisning för Stenvalls Underlagsskiva.

### Hantering av Stenvalls Underlagsskiva

- Vid lagring på plats utan skyddstak skall underlagsskivorna placeras 15-30 cm ovan mark samt skyddas mot väderpåverkan. Täck träet så att luft kan cirkulera.
- När skivorna lyfts på plats ska man se till att ovansidan är uppåt. Ovansidan är den sida som inte är klamrad (inga bläck är synliga).
- Säkra så att ingen kliver på skiva utanför takstolar.
- Kontrollera att taket har erforderligt vindavsträvningsförband. Vid oklarheter prata med byggnadens konstruktör.

### Montageanvisningar

- Använd inte skadade underlagsskivor
- Montagearbete utförs i torr miljö och vid uppehållsväder
- Skivorna ska monteras i samtliga takstolar. Max takstolsavstånd får vara CC 1200 mm.
- Vi rekommenderar festsättning med 70 mm galvaniserad skruv eller spik. Antal infästningar per bräda ska göras enligt nedanstående tabell.

Monteringsfall	Brädans bredd <70 mm	Brädans bredd 70-100 mm	Brädans bredd >100 mm
Vid skarv över stöd	1	2	2
Övriga fall	1	1	2

- Vid gavelutstick skall vindskiva, konsoler eller liknande dimensioneras för att bära utstickande råspontbrädor då dessa kan vara skarvade slumpvis på underlagsskivan även utanför gavel.
- Maximalt gavelutstick för Stenvalls Underlagsskiva är 400 mm och gäller under förutsättning att vindskiva (eller min. 45 mm tjock kantuppbyggnad) förbinder ytterkanten.
- Underlagsskivan skall monteras med spikblecken neråt och eventuell grön-fri behandling eller vitgrund neråt.
- Täck snarast taket för skydd mot fukt efter avslutat arbete och se till att utrymmet under luckorna är väl ventilerat.

### Mögelangrepp på trä

Det är framför allt takutsprång, carportar etc. som är mest utsatta för fukt och kondens. Detta kan ge möjlighet till mikrobiell påväxt. Om väderförhållandena är gynnsamma kan tillväxten bli omfattande. För att undvika påväxt skall träytan behandlas med systemmålning enligt färgfabrikantens anvisningar. För extra skydd mot påväxt kan ytorna behandlas med Grön-fri innan målning. Om mikrobiell påväxt finns, måste ytorna behandlas med t.ex. Grön-Fri innan målning.